


PLACAS COMPATIBLES PARA MÓDULOS AVIP

SERIE EVOLUTION™



Foto/Dibujo




Código

EFB-MAAP

Descripción

Placa de montaje para 4 módulos AVIP. Cajas EFB6S y EFB8S.

Foto/Dibujo



Código

EFB10-MAAP

Descripción


Placa de montaje para 4 módulos AVIP. Caja EFB10S.

SERIE RFB®

Serie RFB9/11



Foto/Dibujo





Código

RFB119-MAAP

Descripción



Placa de montaje para 4 módulos AVIP.

Serie RFB6E


RFB6EXT

Placa de montaje para 3 módulos AVIP.

Serie RFB4



RFB4-SS-MAAP

Placa de montaje para 2 módulos AVIP.

SERIE OMNIBOX™



Foto/Dibujo



Código

828-MAAP

Descripción


Placa de montaje para 2 módulos AVIP. Para uso con tapas 828GFI.

CAJAS SERIE EVOLUTION POKE-THRU™

Serie 10AT Evolution™



Foto/Dibujo




Código

10MAAP

Descripción

Placa de montaje para 4 módulos AVIP.

Foto/Dibujo




Código

68MAAP

Descripción

Placa de montaje para 2 módulos AVIP.


8MAAP

Placa de montaje para 4 módulos AVIP.